D - P 3 2 1 RM: ミドルアンテナ (レッド) GM: ミドルアンテナ(ゴールド)

BM: ミドルアンテナ(ブラック)



アンテナ

アンテナは外れません。

電源/音量ツマミ

時計方向に回すと電源が入り ます。

さらに回すと音量が大きく、反 時計方向に回すと音量が小さ くなります。

PTT(送信)ボタン

押しながら話します。 ボタンを離すと受信待ち受け 状態に戻ります。

セカンド PTT(送信)ボタン

拡張機能に割り当てます。

[**▲**/▼]キー

チャンネルを合わせるときに 押します。

※長押し操作可能。



イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカー マイクを接続する端子です。 ※使用しないときは防水のた めキャップをしっかりと閉めて ください。

[FUNC]キー

各種機能を設定するときに使 用します。

※約2秒押すとキーロック(誤 操作防止設定)を設定できま す。

解除も約2秒長押し。

GROUP(SET)キー

グループトーク設定時に押し ます。

既に使用しているトランシーバー(他社製特定小電力トランシーバー含む)と同じ設定にしたいときは・・・ "ACSH"アクシュ機能を活用する。

- ① [GROUP]キーを押しながら電源を入れます。 ⇒[GROUP]キーを放さずに約7秒間押し続けるとディスプレイに[ACSH]表示が点滅します。
- ② 既にご使用中の親機を送信状態にして、本機に検知させます。
- ③ 電波を検知すると「ピピ」と鳴り、設定が完了すると自動的に再起動します。
- ④ 再起動後、本機は親機と同じチャンネルとグループ番号になり、簡易キーロックが掛かります。
- ※親機と本機が正しく通話できるかテストしてください。

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源/音量ツマミを回して電源を切ります。
- ② [FUNC]キーを押しながら電源/音量ツマミを回して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に[FUNC]キーを離すと、簡易リセット(初期化)します。